

# Armoires « DIR »

## Comptage routier

ARMOIRES EXTÉRIEURES



Concevoir. Produire. Livrer. Servir.

Créateur de solutions



## ARMOIRE PRÊTE À « L'INSTAL »



PARTIE CLIENT

PRÉ-CÂBLAGE  
EN USINE

LÉGÈRE ET RÉSISTANTE

CONFORME AUX ÉXIGENCES ENEDIS

**GARANTIE 10 ANS ANTI-CORROSION\***

**SURVEILLANCE VIDÉO** : gestion du flux routier  
et diffusion de messages en temps réel sur les panneaux de  
signalisation dynamique

Alu

IP 55

IK10

## Conception standard :

- Ensemble aluminium 20/10ème mm panneau et riveté avec 1 ou 2 portes
- Fermeture par poignée escamotable à clef 1242E trois points
- Chassis fixe 32U pour matériel 19" profondeur 750 mm
- Finition peinture poudre polyester texturée Beige RAL1015T ou autre RAL sur demande
- Brassage latéral et chemin de câble à droite
- Fond plein avec plaques de passage
- Protection standard: IP 55 IK 10

Une solution parfaite pour répondre aux  
environnements climatiques sévères



CONFORME NFC 14-100 (< 36 KVA TYPE 1)

\*structure métallique «alu»




gamme télécommunications



# Dimensions et références :


Modèle	Référence	A	B	C	D	E	F	Porte	Nombre de colonne
Armoire double peau - 1 compartiment	GRL010331A-XXXXT	750	750	1200	634	1060	400	1	1
Armoire double peau - 2 compartiments	GRL010062A-XXXXT	1200	760	1200	1090	1060	400	2	2 avec intégration commande

## ARMOIRE DOUBLE PEAU 1 PORTE, 1 COMPARTIMENT



\*Ventilation mécanique par ventilateur et thermostat

## ARMOIRE DOUBLE PEAU 2 PORTES, 2 COMPARTIMENTS




### EXEMPLE D'INTÉGRATION ÉLECTRIQUE : armoire double peau 2 compartiments

- 2 éclairages commandés par fin de course
- 1 résistance chauffante 400W
- 2 PC protégées par 1 disj. iC60N 16A courbe C dif 30mA
- 2 départs PMV
- 1 départ chargeur
- Départ en 16A pour réserve
- 5 Inter bipolaires pour départs chargeurs avec pré-cablage

# ARMOIRE EN SITUATION :



# CONTACTS COMMERCIAUX selon les DIR :



DIR FRANCE	DÉPARTEMENTS	COMMERCIAL	TÉLÉPHONE
<b>1. DIR ATLANTIQUE</b>	16 - 17 - 33 - 40 - 64 - 79 - 86	F.BOULAY	06 15 55 67 56
<b>2. DIR CENTRE EST</b>	26 - 38 - 42 - 69 - 73 - 74	A.DARRAS	06 22 94 26 77
	01 - 03 - 10 - 21 - 45 - 58 - 71 - 89	T.MULLER	06 20 90 45 18
<b>3. DIR CENTRE OUEST</b>	24 - 32 - 36 - 47	F.BOULAY	06 15 55 67 56
	19 - 23 - 87	A.DARRAS	06 22 94 26 77
	18	T.MULLER	06 20 90 45 18
<b>4. DIR EST</b>	51	J.VANDEBERGHE	06 09 60 50 42
	25 - 39 - 52 - 54 - 55 - 57 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90	T.MULLER	06 20 90 45 18
	60	J.VANDEBERGHE	06 09 60 50 42
<b>5. DIR ILE-DE-FRANCE</b>	75	P. LE PROVOST	06 20 82 32 69
	78 - 92 - 95	T.COIGNARD	07 81 10 61 18
	77 - 91 - 93 - 94	E.THOMERT	06 84 79 89 05
<b>6. DIR MASSIF-CENTRAL</b>	46	F.BOULAY	06 15 55 67 56
	07 - 12 - 15 - 34 - 43 - 48 - 63	A.DARRAS	06 22 94 26 77
<b>7. DIR MÉDITERRANÉE</b>	04 - 05 - 06 - 13 - 30 - 83 - 84	A.DARRAS	06 22 94 26 77
<b>8. DIR NORD</b>	02 - 08 - 59 - 62 - 80	J.VANDEBERGHE	06 09 60 50 42
<b>9. DIR NORD OUEST</b>	37 - 41	F.BOULAY	06 15 55 67 56
	14 - 27 - 28 - 50 - 61 - 76	T.COIGNARD	07 81 10 61 18
<b>10. DIR OUEST</b>	44 - 49 - 53 - 72 - 85	F.BOULAY	06 15 55 67 56
	22 - 29 - 35 - 56	T.COIGNARD	07 81 10 61 18